geemarc™ LoopHEAR™10

Hear the Difference

Samtaleforsterker



www.geemarc.com

INNHOLD

Vennligst se hjemmeside: www.geemarc.com for evt. oppdateringer av bruksanvisningen. Det kan være endringer som kan være viktige å være klar over.

INNHOLD 2

INTRODUKSJON 3
Utpakking av LoopHEAR™10 4

BESKRIVELSE 5
Generell beskrivelse 5

INSTALLASJON 8
Klargjøre 8

BRUKE LoopHEAR™10 9
Slå på og av LoopHEAR™10 9
Tone og ballanse innstilling 10

FEILSØKING 11

SIKKERHETS INFORMASJON 12

GARANTI 13

FCC UTTALELSE 14

AVHENDING 15

INTRODUKSJON

Gratulerer med din nye Geemarc LoopHEAR^{TM}10
LoopHEAR^{TM} 10 er en oppladbar samtaleforsterker.
Den forsterker opp tale og lyd fra radio/TV etc.

The LoopHEAR^{TM}10 kan brukes som et enkelt alternativ til høreapparater ved bruk av hodetelefoner.

MERK: Brukere av digital høreapparater må være sikker på at de er blitt programert med T-stilling ved bruk av halsslynge.

Det er viktig at du leser bruksanvisningen for å utnytte Geermarc LoopHEAR^{TM} 10 sitt hele potensial. Ta vare på bruksanvisnign for evt. senere bruk.

Pakke ut LoopHEAR™10

Når du pakker ut LoopHEAR™10, skal du finne følgende i esken:

- LoopHEAR™10 forsterker enhet
- Lyttebøyle og øreproppper
- 3.7V Li-po oppladbart batteri
- Micro usb / usb ledning for lading
- Stropp (**Tillegg**)
- Ekstern mikrofon med 3m ledning (**Tillegg**)
- Belte klipp
- 1 Bruksanvisning


Importør:
Medus AS
www.medus.no

geemarc™
Hear the Difference


For produkt support og hjelp besøk nettside
www.geemarc.com
Telefon **01707 387602**
Faks **01707 832529**

BESKRIVELSE


Generell beskrivelse



BESKRIVELSE



BESKRIVELSE



Tone &
Ballanse
Innstilling

Batteri-
kammer for
batterier eller
batteripakke

Feste for
Stropp
(Tillegg)

Kontakt
for batteri
pakke

INSTALLASJON

Klargjøre

Åpne batterikammeret på baksiden av forsterker enheten og koble til det vedlagte oppladbare batteriet (3.7 V).
ELLER sett inn 2 stk. AAA batterier (1.5 V) istedet for oppladbar batteripakke.

Hvis På LED lyser rødt ved bruk av AAA batterier, må du bytte til nye batterier.
(På LED vil ikke lyse rødt ved bruk av oppladbar batteripakke).


For å lade batteriet, koble til den vedlagte USB ledningen til micro USB kontakten på forsterkeren og andre enden i en PC eller annen USB lader. Lade LED lyser da rødt under lading og lyser grønt når ferdig ladet.

Hodetelefon
Koble til lyttebøyle eller øreplugger i bunnen av forterkeren

BRUKE LH10

Slå PÅ og AV LoopHEAR™ 10


Slå på forsterkeren ved å skru volum hjulet oppover.
Se til at bryteren er satt til (MIC).
På LED vil lyse grønt. Juster styrken til et komfortabelt volum ved å rulle på volum hjulet.



Slå av forsterkeren ved å rulle volum hjulet nedover til det klikker og “OFF” vises på hjulet. På LED vil slukke.

LH10 kan brukes i rom som er utstyrt med teleslynge. Sett mode bryteren til **T** og forsterkeren vil ta inn signalker direkte fra teleslyngen. Mikrofon vil da ikke virke.


En ekstern mikrofon kan kobles til kontakten “Mic”
Sett Mode bryteren i Mic possisjon
Den innebygde telespolen vil da være utkoblet.



MIKROFON
LH10 har også en innebygd mikrofon som lar deg høre alle lydene rundt deg.

Tone and Balance Setting

Tone ( ) og Ballanse ( ) kan justeres med kontrollene som ligger i batterikammeret.



FEILSØKING

På LED er Rød

- Lade batteripakken hvis brukt eller bytt til nye AAA standard batterier

LH10 virker ikke

- Se til at lyttebøyle/øreplugger er tilkoblet riktig
- Se til at volum hjulet er justert til ønsket styrke
- Se til at batteriet er ladet eller AAA batterier er OK
- Se til at Mode bryteren er satt til riktig Mode. MIK for omgivelseslyd og T for teleslynge.

LH10 lader ikke

- Se til at ladeledningen er riktig tilkoblet og at det er strøm tilgjengelig i enhet for lading.
- Se til at batteriet er tilkoblet riktig og av riktig type

SIKKERHETS INFORMASJON

Generelt

Ikke åpne enheten. Kontakt Medus for alle reparasjoner.

Renhold

Rens LH10 med en myk klut. Aldrig bruk væske eller rensemidler. Dette kan skade overflaten og elektronikken på innsiden.

Omgivelser

Ikke utsett enheten for direkte sollys.

Se til at det enheten ikke er tildekket og har no luft.

Hold alt utstyret unna vann og ikke bruk det i fuktige rom.

Ikke utsett utstyret for åpen flamme eller andre farlige forhold.

Unngå unødvendig berøring og gnissing mot tøy pga. høy støy.

GARANTI

Garanti etter Norsk lov.

VIKTIG: KVITTERINGEN ER VIKTIG FOR GARANTIEN. DENNE MÅ VISES VED EVT. KRAV OM GARANTI.

SAMSVAR:
Geemarc Telecom SA erklærer at dette produktet er i samsvar med viktige krav og andre relevante bestemmelser av Radio and Telecommunications Terminal Equipment Directive 2014/30/UE.

Samsvarserklæring kan sees og lastes ned på www.geemarc.com

CE

FCC STATEMENT

FCC CLASS B

MERK:
Dette utstyret har blitt testet og funnet å samsvare med grensene for Class B digital enhet, medhold til Part 15 av FCC regler. Disse grensene er laget for å gi fornuftig beskyttelse mot skadelig innblanding i en bolig installasjon. Dette utstyret genererer, bruker og kan stråle radio frekvent energi og, hvis ikke installert og brukt i henhold til instruksjon, kan føre til ødeleggende innblanding i radio kommunikasjon. Derimot er det ingen garanti for at innblanding ikke vil oppstå i en bestemt installasjon. Hvis dette utstyret forårsaker ødeleggende innblanding i radio eller TV mottak, som kan fastsettes ved å slå utstyret av og på, er brukeren oppfordret til å prøve rette innblandingen med en eller flere av de følgende målinger.

- Snu eller omplasser mottaker antenne.
- Øk avstanden mellom utstyr og mottaker.
- Tilkoble utstyret annen kontakt på en krets forskjellig fra den som mottakeren er tilkoblet.
- Rådfør med forhandler eller en erfaren radio/TV tekniker for hjelp.

BEMERK: Denne enheten er i samsvar med Del 15 av FCC regler. Bruk er underlagt følgende to tilstander. (1) denne enheten må ikke forårsake skadelig interferens og (2) denne enheten må akseptere all mottatt interferens, innkludert interferens som forårsaker uønsket drift.

RESIRKULERING/AVHENDING

Når produktet ikke lengre er i bruk skal det leveres inn for resirkulering.

Ikke kast dette produktet som vanlig husholdningsavfall. Avhend dette produktet på følgende måte:
- Fjern batteriene og kast dem på godkjent plass.
- Avlever utstyret på godkjent plass for elektronikk retur eller lever utstyret til forhandler.

Alle elektriske og elektroniske produkter innkludert batterier skal kastes på godkjente plasser og ikke i vanlig husholdningsavfall.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

